



INHALTSANGABE

1.0	Technische Daten	2
1.1	Lieferumfang	
1.2	Auspacken	
2.0	Sicherheits-Hinweise und Maßnahmen zur Unfallverhütung	3
3.0	Bedienung	3
4.0	Wartung und Fehlerbehebung	4
5.0	Ersatzteile	4
6.0	Garantie	5

1.0 TECHNISCHE DATEN

	Typ 231/100	Typ 230/50	Typ 230/12	Typ 230/10	Typ 240/100
Schneiddicke	max. 10 mm	max. 5 mm	max. 5 mm	max. 5 mm	max. 5 mm
Probenausschnitt	100 cm ²	50 cm ²	12 cm ²	10 cm ²	100 cm ²
Probendurchmesser	113 mm	80 mm	38 mm	36 mm	113 mm
Schneidklingen	4 Stück.	4 Stück.	4 Stück.	4 Stück.	4 Stück.
Gewicht netto	1700 g	1500 g	1000 g	1000 g	1700 g
Gewicht brutto	2400 g	2000 g	1800 g	1800 g	2300 g
Abmessungen (H x Ø)	103 x 151 mm	110 x 118 mm	113 x 85 mm	113 x 80 mm	115 x 165 mm

1.1 Lieferumfang

- 1 Probenschneider
- 1 Gummiunterlage
- 4 Ersatzklingen
- 1 Bedienungsanleitung

1.2 Auspacken

Das Gerät auspacken und auf Transportschäden überprüfen. Mängelrügen müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich erfolgen.

2.0 SICHERHEITS-HINWEISE UND MAßNAHMEN ZUR UNFALL- VERHÜTUNG

Die Probenschneider sind zum schnellen Ausschneiden von Proben aus Textilien, Papier, Pappe und anderen Materialien bestimmt, die verhältnismäßig leicht zu schneiden sind. Die Probenausschnitte können anschließend zur Bestimmung des Flächengewichts auf einer elektronischen Gewichtswaage Typ AR-300 gewogen werden. Die Handhabung des Probenschneiders erfordert keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen, da eine Sicherungsvorrichtung die Schneidklingen in der Sicherheitsstellung fixiert, wenn das Gerät nicht gebraucht wird (Schneidklingen eingezogen).



Um Verletzungsgefahren für die Hände zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Schneidklingen in Sicherheitsstellung verriegelt sind, bevor Sie mit den Probenschneider hantieren.



Klinge

3.0 BEDIENUNG

Die Probenschneider dienen zum schnellen Ausschneiden von Flächen mit 100 cm², 50 cm², 12 cm² oder 10 cm² aus verschiedenen Materialien.

Vorgehensweise

- Probenmaterial auf die Gummiunterlage legen. Das Material muss plan liegen und darf keinerlei Falten, Wölbungen oder Knickstellen aufweisen.
- Probenschneider auf das Probenmaterial stellen, vorzugsweise in der Mitte der Gummiunterlage.
- Sicherungsvorrichtung herausziehen und durch Drehung um 90° entriegeln.
- Gerät mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand den Drehgriff auf die Gummiunterlage anpressen und um mindestens 90° (Vierteldrehung) drehen.
- Sicherungsvorrichtung hineindrücken und durch Drehung um 90° wieder verriegeln.
- Probenschneider anheben und Probenausschnitt entnehmen.
- Gerät nach Gebrauch mit fixierter (hineingedrückter) Sicherungsvorrichtung sicher aufbewahren, um eine Verletzungsgefahr für die Hände durch die Schneidklingen zu verhindern.

4.0 WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät ist wartungsfreundlich: Gelegentliches Reinigen der innenliegenden Bauteile mit Druckluft ist hierbei ausreichend. Bei verminderter Schnittqualität ist die Wirksamkeit der 4 Schneidklingen zu prüfen; falls erforderlich, Klingen umdrehen oder ersetzen.

5.0 ERSATZTEILE

Sollte ein Einbau von Ersatzteilen notwendig sein, geben Sie bei der Bestellung bitte die Bestellmenge, die Typenbezeichnung und die Bestellnummer an, zum Beispiel die Bestellung von 2 Schneidklingen:

02	240 / 100	60001M
Menge	Typ	Bestell-Nr.

Bestellnummern und Packungsgrößen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Ersatzteil	231/100	230/50	230/12	230/10	240/100
Klingen (20 Stück)	60001M2	60001M2	---	---	60001M2
Klingen (100 Stück)	60001M	60001M	60007M	60007M	60001M
Drehgriff (1 Stück)	60009M	60009M	60009M	60009M	60005M
Gummiunterlage (1 Stück)	60003M				
Gummiunterlagen (10 Stück)	60004M				

6.0 GARANTIE

CHECKLINE EUROPE garantiert dem Original Käufer, dass dieses Produkt von marktüblicher Qualität ist und sichert die Art und Qualität der Beschreibungen und Technischen Daten zu. Bei einer Fehlfunktion oder einem Defekt des Gerätes oder seines Materiales, den das Produkt offensichtlich bei Lieferung bereits hat und der sich innerhalb eines Jahres nach dem Kauf des Produktes zeigt, wird das Produkt von CHECKLINE EUROPE ersetzt bzw. repariert werden. Falls jedoch unbefugte Reparatur, Demontage, Verfälschung, Missbrauch oder falsche Anwendung von CHECKLINE EUROPE festgestellt werden kann, hat der Käufer des Produktes kein Recht auf Ersatz oder Reparatur des Gerätes.

DIE VORHERGEHENDE GARANTIE GILT AN STELLE VON ALLEN ANDEREN GARANTIEN, DIE GEÄUßERT ODER VORRAUSGESETZT WURDEN, INKLUSIVE ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DIE ZUSICHERUNG ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR ALLE VERWENDUNGSZWECKE UND ANWENDUNGEN. CHECKLINE EUROPE KANN WEDER VERANTWORTLICH NOCH HAFTBAR GEMACHT WERDEN FÜR JEDLICHE FOLGESCHÄDEN, JEDLICHER ART ODER NATUR, DIE AUS DEM GEBRAUCH DES GELIEFERTEN EQUIPMENT RESULTIEREN. DIES GILT FÜR DAS ENTDECKEN ODER ENTSTEHEN DER SCHÄDEN BEVOR, WÄHREND ODER NACHDEM DAS GERÄT REPARIERT ODER ERSETZT WURDE. AUßERDEM GILT DIES FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH DIE FAHRLÄSSIGKEIT DER FABRIKANTEN ODER LIEFERANTEN VERURSACHT WURDEN, INNERHALB EINES JAHRES NACH KAUF DES PRODUKTES.

Einige Länder erlauben die Ausnahme von Folgeschäden von der Garantie, in diesem Fall gilt die oben genannte Ausschließung oder Verminderung von Verantwortlichkeiten nicht für Sie. Die Dauer der genannten Garantie beinhaltet, ohne Beschränkung, die Funktionsfähigkeit für jeden vorgesehenen Verwendungszweck und allgemeine Gebrauchstauglichkeit, bezüglich dieses Produktes, bis zum Ablauf der Dauer der genannten Garantie.

Für alle deutschen Kunden:

CHECKLINE EUROPE GmbH & Co. KG
Berliner Platz 8, D-48599 Gronau
Tel.: 02562 6002810-0, Fax: 02562 6002810-9

Für alle deutschsprachigen Kunden außerhalb Deutschland:

CHECKLINE EUROPE BV
Dennenweg 225B, NL-7545 WE Enschede
Tel.: +31 (0)53 8200246, Fax: +31 (0)53 4333570

Alle Vorsichtsmaßnahmen wurden in der Erstellung dieser Gebrauchsanweisung getroffen. CHECKLINE EUROPE übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Ausfälle. Außerdem wird hiermit auch keine Haftbarkeit für Schäden aufgrund von enthaltener Information übernommen. Alle Marken – und Produktnamen wurden für Identifikationszwecke verwendet und unterliegen dem Markenschutz des jeweiligen Eigentümers.

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN